





Occupancy Sensor


The Element Vision comes with an occupancy sensor that automatically turns the unit off when it does not detect motion in the immediate area for 10 minutes.

Détecteur de Présence

Element Vision inclut un détecteur de présence qui éteint automatiquement l'appareil quand il ne détecte pas de mouvement dans la région immédiate pendant 10 minutes.


i. Press the power button to turn on the light and the occupancy sensor. A lit power button indicates that the occupancy sensor is on.

> Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer la lumière et le détecteur de présence. Un bouton allumé indique que le détecteur de présence fonctionne.




ii. To turn off the occupancy sensor, press and hold the power button for approximately 5 seconds until the light flashes.

> Pour désactiver le détecteur de présence, appuyez le bouton Marche / Arrêt pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce gu'il clignote



iii. Light will flash three times to indicate that the occupancy sensor has been turned off. An unlit power button indicates that the occupancy sensor is off.

> La lumière clignote trois fois pour indiquer que le détecteur de présence a été désactivé. Un bouton Marche / Arrêt éteint indique que le détecteur de présence est éteint




3 times

3 fois

iv. To reactivate the occupancy sensor, press the power button for approximately 5 seconds until it is lit.

> Pour réactiver le détecteur de présence, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'il soit allumé


































www.humanscale.com









• Element Vision™ LED Light Portable Luminaire **INSTRUCTIONS**

• Element Vision™ LED Light Luminaire Portatif **INSTRUCTIONS**

