














www.ergotron.com
 USA 1-800-888-8458
 Europe +31 (0)33-45 45 600
 China 86-769-86018920

		A	B	C	D	
1		1x  1x  M3.5 x 8mm	1x  1x  M5 x 8mm	1x 	1x  6 mm	1x  M6
				1x 		1x  3 mm
2		2x  M5 x 8mm	1x 	1x  M6 x 10mm	4x  M10 x 18mm	3x 
3		1x 	2x 	2x 	2x 	4x  M4 x 10mm



Set Your Workstation to Work For YOU!

Configure su estación de trabajo para que trabaje para USTED.

Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins !


Richten Sie Ihren Arbeitsplatz so ein, dass er für SIE arbeitet!

Stel uw werkstation zo in dat het voor U werkt!

Approntare la stazione di lavoro nella posizione ergonomica ottimale.

一人ひとりにピッタリのワークステーション！

按照您自身的需要设置工作站！



- Height** Position top of screen slightly below eye level.
Position keyboard at about elbow height with wrists flat.
- Distance** Position screen an arm's length from face—at least 20" (508mm).
Position keyboard close enough to create a 90° angle in elbow.
- Angle** Tilt screen to eliminate glare.
Tilt the keyboard back 10° so that your wrists remain flat.

To Reduce Fatigue

- Breathe** - Breathe deeply through your nose.
Blink - Blink often to avoid dry eyes.
Break - 2 to 3 minutes every 20 minutes
• 15 to 20 minutes every 2 hours.

- Altura** Coloque el borde superior de la pantalla ligeramente por debajo de la altura de sus ojos.
Coloque el teclado aproximadamente a la altura de los codos con las muñecas planas.
- Distancia** Coloque la pantalla a una distancia de un brazo desde la cara, esto es, unos 50 cm (20 pulgadas).
Coloque el teclado lo suficientemente cerca para que el codo forme un ángulo de 90°.
- Ángulo** Inclíne la pantalla para eliminar los reflejos.
Incline el teclado 10° hacia atrás para que las muñecas sigan en posición plana.

Para reducir la fatiga

- Respirar** - Respire hondo por la nariz.
Parpadear - Parpadee a menudo para que no se sequen los ojos.
Descansar • 2 o 3 minutos cada 20 minutos
• 15 o 20 minutos cada 2 horas.

- Hauteur** Positionnez l'écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard.
Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.
- Distance** Positionnez l'écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces).
Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.
- Angle** Inclinez l'écran pour ne pas être ébloui.
Inclinez le clavier vers l'arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.

Pour réduire la fatigue

- Respirez** - Respirez profondément par votre nez.
Clignez des yeux - Clignez souvent des yeux pour ne pas avoir les yeux secs.
Faites des pauses • 2 à 3 minutes toutes les 20 minutes
• 15 à 20 minutes toutes les 2 heures.

- Höhe** Positionieren Sie die obere Kante des Bildschirms knapp unter Augenhöhe.
Positionieren Sie die Tastatur bei flach aufgelegten Handgelenken auf Ellenbogenhöhe.
- Abstand** Positionieren Sie den Bildschirm mindestens eine Armlänge (50 cm) von Ihrem Gesicht entfernt.
Positionieren Sie die Tastatur nahe genug, um einen Ellenbogenwinkel von 90° zu ermöglichen.
- Winkel** Neigen Sie den Bildschirm so, dass ein Spiegeleffekt vermieden wird.
Neigen Sie die Tastatur um 10° nach hinten, sodass Ihre Handgelenke flach aufliegen.

Vermeiden von Ermüdungserscheinungen

- Atmen** - Atmen Sie tief durch die Nase ein und aus.
Blinzeln - Blinzeln Sie so oft wie möglich, um trockene Augen zu vermeiden.
Pausen - Machen Sie alle 20 Minuten eine Pause von 2-3 Minuten
• Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause von 15-20 Minuten.

- Hoogte** Zet de bovenkant van het scherm iets boven ooghoogte.
Plaats het toetsenbord op ongeveer ellebooghoogte met de polsen plat.
- Afstand** Plaats het scherm op een armlengte van uw gezicht — op ten minste 508 mm (20 in).
Zet uw toetsenbord zo dichtbij dat u een hoek van 90° in de ellebogen hebt.
- Hoek** Kantel het scherm om weerspiegeling te elimineren.
Kantel het toetsenbord 10° naar achteren, zodat uw polsen plat blijven liggen.

Om vermoeidheid te verminderen

- Ademen** - Adem diep door uw neus in en uit.
Knipperen - Knipper regelmatig om droge ogen te vermijden.
Pauzes nemen • 2 tot 3 minuten elke 20 minuten
• 15 tot 20 minuten elke 2 uur.

- Altezza** Posizionare la parte superiore dello schermo leggermente sotto il livello degli occhi.
Posizionare la tastiera circa all'altezza dei gomiti, in modo che i polsi siano piatti.
- Distanza** Posizionare lo schermo a un braccio di distanza dal viso, almeno a 20" (508 mm) di distanza.
Posizionare la tastiera affinché sia abbastanza vicina da costringere i gomiti a un angolo di 90°.
- Angolazione** Inclinare lo schermo in modo da eliminare i riflessi.
Inclinare la tastiera indietro di 10° in modo che i polsi rimangano piatti.

Per ridurre l'affaticamento

- Respirazione** - Respirare profondamente dal naso.
Battito delle palpebre - Battere spesso le palpebre per evitare che gli occhi si asciughino.
Pause • Fare una pausa di 2 - 3 minuti ogni 20 minuti
• Fare una pausa di 15 - 20 minuti ogni 2 ore.

- 高さ スクリーンの上端が目よりわずかに下に来るようにします。
キーボードが、手首を水平に伸ばした状態でひじとほぼ同じ高さに来るようにします。
- 距離 スクリーンを顔から腕の長さ分（少なくとも508mm）離します。
ひじが直角になる位置にキーボードを置きます。
- 角度 反射光をなくすようにスクリーンの角度を調整します。
キーボードを後方に 10° 傾けて、手首が水平になるようにします。

- 疲れを軽減する方法
呼吸 - 鼻から深く呼吸します。
まばたき - 目の乾燥を防ぐために頻繁にまばたきしてください。
休憩 • 20分ごとに2〜3分
• 2時間ごとに15〜20分

- 高度 屏幕顶端的位置要稍低于视线高度。
将键盘放置在大约肘部的高度并且手腕要能放平。
- 距离 将屏幕摆放在距离面部一臂长的位置——至少 508mm (20")。
- 角度 键盘的位置要够近，以使肘部形成直角。
倾斜屏幕以消除眩光。
将键盘向后倾斜 10 度，使手腕能保持放平。

- 为了减轻疲劳
呼吸 - 通过鼻子深呼吸。
眨眼 - 经常眨眼可避免眼睛干涩。
休息 • 每隔 20 分钟休息 2 至 3 分钟
• 每隔 2 小时休息 15 至 20 分钟。

Learn more about ergonomic computer use at:

Más información sobre el uso ergonómico de ordenadores:

Apprenez-en plus sur l'utilisation ergonomique d'un ordinateur sur :

Weitere Informationen zur ergonomischen Computernutzung finden Sie unter:

Leer meer over ergonomisch computergebruik op:

Per ulteriori informazioni sull'uso ergonomico del computer:


人間工学的なコンピュータの使用法については次のサイトを参照してください

想进一步了解以符合人体工程学的方式使用计算机的知识，请访问：

www.computingcomfort.org


Set Your Workstation to Work For YOU!

- Height** Position top of screen slightly below eye level.
Position keyboard at about elbow height with wrists flat.
- Distance** Position screen an arm's length from face—at least 20" (508mm).
Position keyboard close enough to create a 90° angle in elbow.
- Angle** Tilt screen to eliminate glare.




To Reduce Fatigue


- Breathe** Breathe deeply through your nose.
- Blink** Blink often to avoid dry eyes.
- Break**
- 2 to 3 minutes every 20 minutes
 - 15 to 20 minutes every 2 hours.



Choose Mounting Solution (sold separately)




2




NOTE: Fasteners may unwind due to vibration caused by movement of mounting solution over time. Inspect mounting solution for loose fasteners on a routine basis. If desired, apply a light duty thread locking adhesive to fasteners before installation to prevent back-out.

a



b




3 mm

1x



M6 x 10mm

c




4x


M10 x 18mm

1/4"

d




e



6 mm




2




NOTE: Fasteners may unwind due to vibration caused by movement of mounting solution over time. Inspect mounting solution for loose fasteners on a routine basis. If desired, apply a light duty thread locking adhesive to fasteners before installation to prevent back-out.



a





b





c






d





To Stop 90° Rotation (optional)





1x
M3.5 x 8mm






75mm

5







100mm





k

NOTE: Make sure cables can slide in and out through covers and cable channels.

l**m****7****1****2**



It is important that you adjust this product according to the weight of the mounted equipment as described in the following steps. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation. • Adjustments should move smoothly and easily through the full range of motion and stay where you set it. If adjustments are difficult and do not stay in the desired position, follow the instructions to loosen or tighten the tension to create a smooth, easy adjustment motion. Depending on your product and the adjustment, it may take several turns to notice a difference.

Es importante ajustar este producto conforme al peso del equipo montado, según se describe en los pasos siguientes. Cada vez que se agregue o quite equipo de este producto y cambie el peso de la carga montada, deberá repetir estos ajustes para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo. • Los movimientos de ajuste deben poder realizarse de manera suave y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida, y mantenerse donde usted los fije. Si los ajustes son abruptos o no permanecen en dicha posición, siga las instrucciones para aflojar o ajustar la tensión y suavizar así el movimiento. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer varios intentos hasta poder observar la diferencia.

Il est important que vous fixiez ce produit par rapport au poids du matériel installé, comme l'indiquent les étapes suivantes. À chaque fois que vous ajoutez ou que vous retirez du matériel de ce produit, et que le poids du matériel change, répétez ces étapes d'ajustement pour garantir la sécurité et une utilisation optimale. • Les réglages doivent s'effectuer facilement et sans forcer dans toutes les positions et rester en place une fois réalisés. Si les réglages sont difficiles à effectuer et ne restent pas en position, suivez les instructions pour desserrer ou resserrer la tension afin que les mouvements soient plus aisés. Selon le produit que vous utilisez et le réglage, il faut parfois effectuer plusieurs tours de vis avant de remarquer une différence.

Es ist von Bedeutung, dass Sie dieses Produkt entsprechend dem Gewicht des installierten Geräts wie in den folgenden Schritten beschrieben anpassen. Wenn Zubehör von diesem Produkt entfernt oder dazu hinzugefügt wird, was zu einer Änderung der Last führt, sollten Sie diese Einstellungsschritte wiederholen, um einen sicheren und optimalen Betrieb zu gewährleisten. • Einstellungen sollten über den gesamten Verstellbereich gleichmäßig und leicht durchzuführen sein und an der eingestellten Position verbleiben. Lassen sich die Einstellungen nur schwer durchführen oder bleibt das Gerät nicht in der gewünschten Position, folgen Sie der Anleitung und lockern oder verstärken Sie die Spannung für eine gleichmäßige und leichte Einstellung. Je nach Produkt und Einstellung muss dies mehrmals wiederholt werden, um einen Unterschied zu merken.







Het is belangrijk dat u dit product aanpast volgens het gewicht van de gemonteerde apparatuur zoals beschreven staat in de volgende stappen. Telkens als er apparatuur toegevoegd wordt aan of verwijderd wordt van dit product, wat een verandering van het gewicht van de gemonteerde belasting tot gevolg heeft, moet u deze aanpassingsstappen herhalen om een veilige en optimale werking te garanderen. • Verplaatsingen moeten soepel en eenvoudig over het volle bewegingsbereik mogelijk zijn, en de ingestelde positie moet gehandhaafd blijven. Als aanpassingen moeilijk zijn en de gewenste positie blijft niet gehandhaafd, dan volgt u de instructies om de spanning te verminderen of vergroten om een soepele, eenvoudige aanpassing mogelijk te maken. Al naargelang uw product en de gewenste aanpassing, kunnen een paar slagen nodig zijn om verschil te merken.

È importante regolare questo prodotto in base al peso dell'attrezzatura montata, come descritto nella procedura seguente. Ogni volta che si aggiungono o si rimuovono componenti da questo prodotto, variando quindi il peso del carico fissato, ripetere questa procedura di regolazione per garantire il funzionamento ottimale e in sicurezza. • I componenti a posizione regolabile devono essere spostabili in modo regolare e agevolmente per la loro intera corsa e rimanere fermi quando li si rilasciano. Se risulta difficile regolare la posizione di un componente o questo non rimane nella posizione desiderata, seguire le istruzioni per ridurre o aumentare la tensione di bloccaggio affinché il movimento risulti agevole e facilmente regolabile. A seconda del prodotto e del tipo di regolazione, possono essere necessarie più corse prima di notare una differenza.




この製品は、取り付けた機器の重量に応じて次の手順で調整してください。この製品に機器を取り付けたり、取り外したりして重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を保証するために同じ手順をふたたび実行してください。


調整は可動域内でスムーズかつ簡単に動く必要があり、選定した位置にしっかり固定されなければなりません。調整の動きがぎこちなく、選定位置で固定されない場合は、調整がスムーズにできるよう、説明書に従って張力を増減します。お使いの製品や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。

调节应当在整个动作范围内灵活自如，并能固定在所调整的位置。如果调节困难且不能固定在想要的位置上，请遵照说明书拧松或拧紧，使调节动作灵活自如。根据您所用产品及调节方式，可能需要旋转几圈后才能注意到差别。






Lift – Up and down
Elevación (arriba y abajo)
Ajustement en hauteur : bas et haut
Höhenverstellung – rauf und runter
Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag
Sollevamento – Su e Giù
リフト(上下)
升降 (上下)
높이 (위/아래로)






Lift – Up and down
Elevación (arriba y abajo)
Ajustement en hauteur : bas et haut
Höhenverstellung – rauf und runter
Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag
Sollevamento – Su e Giù
 リフト(上下)
 升降(上下)
 높이 (위/아래로)




11 mm



Follow these instructions to tighten or loosen tension.
 Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.
 Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.
 Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.
 Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.
 Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.
 压力を増減するには次の手順に従います。
 遵照这些说明拧紧或拧松。
 다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.







Tilt – Forward and Backward
Inclinación (adelante y atrás)
Inclinaison : Avant et arrière
Neigung – vor und zurück
Kantel – Naar voren en naar achteren
Inclinazione – Avanti ed indietro
 チルト (前後)
 傾斜 – 前后
 기울기 – 앞/뒤로







Follow these instructions to tighten or loosen tension.
 Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.
 Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.
 Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.
 Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.
 Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.
 压力を増減するには次の手順に従います。
 遵照这些说明拧紧或拧松。
 다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.



Set Keyboard Angle to -10 degrees



Arm Swing – Side-to-side
Giro del brazo (derecha e izquierda)
Mouvement du bras : Droite et Gauche
Schwenken- links und rechts
Zwenk de arm – Van links naar rechts
Rotazione del braccio – Destra e Sinistra
 スイング (左右)
 摆动。(左右)
 암 스윙 – 수평



Follow these instructions to tighten or loosen tension.
 Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.
 Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.
 Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.
 Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.
 Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.
 圧力を増減するには次の手順に従います。
 遵照这些说明拧紧或拧松。
 다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.

Ergotron Limited Warranty

Ergotron warrants that its products will be free of defects in material and workmanship for five (5) years. All subject to the exceptions, exclusions and limitations as set forth below.

Exceptions to this warranty include:

- Three (3)-year warranty on all Neo-Flex™ by Ergotron products
- Styliview Carts
- Two (2)-year warranty on all power supply components by Ergotron
- Battery cables as up to a one (1)-year performance warranty (see Limitations below) and six (6)-month warranty against manufacturers' defects. Note: EU the warranty against manufacturers' defects is six (6)-years
- One (1)-year warranty on all electronic non-power supply components (includes AA batteries)
- OEM products resold by Ergotron are warranted by the respective manufacturer
- Product that is refurbished by Ergotron and sold by Ergotron carries a 90-day warranty
- Thirty (30)-day warranty on all service programs

• Ergotron warranties are non-transferable

Exclusive Remedy: If any Ergotron equipment is or becomes defective in material or workmanship during the warranty period, Ergotron will determine with the customer if the product defect is covered under warranty. Ergotron, at its sole discretion, may replace or repair the unit determined to be under warranty at a designated Ergotron location or at the customer location. The purchaser must get pre-approved authorization to return product to Ergotron. The Purchaser must contact Ergotron to obtain an RMA (Return Material Authorization) number. Ergotron will promptly repair or replace the item and ship it to Purchaser at no charge to the Purchaser. Performance of repair or replacement does not renew or extend the warranty period.

THIS REMEDY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY AS TO THE EQUIPMENT, except in respect to personal injury. Purchaser shall give Ergotron immediate written notice of any personal injury resulting from use of Ergotron equipment.

Exclusions and Limitations: Ergotron disclaims liability for injuries or losses caused by or associated with installation or use of its equipment in any manner other than in strict conformance with the instructions set forth in its installation manuals, supplemental assembly and installation instruction sheets, technical bulletins or product literature, or by equipment that has been altered, damaged or misused.

Warranty on fully charged batteries will last in an unused state for more than three (3) consecutive months is automatically void. Warranty on fully discharged batteries left in an unused state for more than three (3) consecutive days is automatically void.

Two (2)-year warranty on all power supply components by Ergotron; battery cables a 90 day performance warranty and six (6) month warranty against manufacturer's defects. Performance warranty is extended to 1 year on the battery providing:

- StylivLink software is installed and it shows compliance with exclusions and limitations
- Battery is not discharged below 25% capacity more than 25 times
- Battery is fully recharged at least once every 36 hours

Purchaser has not relied upon and Ergotron disclaims any and all warranties other than the expressed warranty stated above, subject to the exclusions and limitations provided herein. Ergotron disclaims all other warranties, expressed or implied, including but not limited to the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Ergotron further disclaims liability to purchaser and all other consequential, incidental and special damages caused by or in connection with the products, their use or misuse, and their performance or non-performance.

Ergotron Política de garantía

Ergotron garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra por el término de cinco (5) años. Todo sujeto a las excepciones, exclusiones y limitaciones estipuladas más abajo.

Las excepciones de esta garantía incluyen:

- Tres (3) años de garantía sobre todos los productos Neo-Flex™ de Ergotron.
- Dos (2) años de garantía sobre todos los componentes de la fuente de alimentación de Ergotron; la batería tiene hasta un (1) año de garantía de funcionamiento y seis (6) meses de garantía por defectos de fabricación. Nota: En la UE, la garantía por defectos de fabricación es de dos (2) años.
- Los productos OEM revendidos por Ergotron están garantizados por el fabricante respectivo.
- Los productos restaurados por Ergotron tienen una garantía de 90 días.
- Las garantías Ergotron no son transferibles

Recurso exclusivo: Si algún equipo Ergotron presenta o llegara a presentar defectos de material o mano de obra durante el período de garantía, Ergotron determinará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Ergotron, a su exclusiva decisión, podrá reemplazar o reparar la unidad respectiva de la cual determinó que se encuentra en garantía, en un lugar designado por Ergotron o en el domicilio del cliente. El comprador debe obtener una autorización antes de devolver el producto a Ergotron. El Comprador debe contactar con Ergotron para obtener un número de RMA (Autorización de devolución de material). Ergotron evaluará si reemplazará inmediatamente el producto y lo enviará al comprador sin cargo. La reparación o el reemplazo del producto no renueva ni extiende el período de la garantía.

ESTE RECURSO CONSTITUYE EL ÚNICO RECURSO AL QUE DISPONE EL COMPRADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA CON RESPECTO AL EQUIPO, salvo en lo que respecta a lesión personal. El comprador notificará de inmediato y por escrito a Ergotron acerca de cualquier lesión personal resultante de los usos de los equipos Ergotron.

Exclusiones y limitaciones: Ergotron desconoce responsabilidad por lesiones o pérdidas causadas por, o vinculadas con, la instalación o uso de su equipo de cualquier producto que no sea estrictamente conforme con las instrucciones impresas en sus manuales de instalación, prospectos complementarios con instrucciones de montaje e instalación, boletines técnicos o literatura de productos o por equipos que han sido alterados, dañados o mal utilizados.

La garantía sobre baterías totalmente cargadas que no han dejado sin usar durante más de tres (3) meses consecutivos se invalidará automáticamente. La garantía sobre baterías totalmente descargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivos se invalidará automáticamente.

Dos (2) años de garantía para todos los componentes de alimentación eléctrica por Ergotron; el funcionamiento de la batería tiene una garantía de 90 días y una garantía de dos (2) años contra defectos de fabricación. La garantía de funcionamiento en la batería puede extenderse hasta 1 año después de que Ergotron evalúe y autorice las pruebas presentadas por el cliente de que la batería ha recibido el adecuado cuidado. Cuidado adecuado significa utilizar el software StylivLink para mostrar que la batería no fue descargada a menos de 25% de la capacidad restante más de 25 veces en el vida de la batería, y que fue recargada al menos cada 36 horas.

El comprador no se ha basado en, y Ergotron desconoce, cualquier y toda garantía que no sea la garantía expresa antes indicada, sujeto a las exclusiones y limitaciones aquí previstas. Ergotron desconoce todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, las garantías de comerciabilidad y aptitud para un fin determinado. Ergotron asimismo desconoce responsabilidad frente al comprador y toda otra persona por todos los daños emergentes, incidentales y especiales causados por, o relacionados con, los productos, su uso o mal uso y el funcionamiento o no funcionamiento de los mismos.

Ergotron Politique de garantie

Ergotron garantit ses produits, sont libres de défauts dans le matériel ou la main d'œuvre pendant cinq (5) ans. Cette garantie est conforme aux exceptions, exclusions et limitations établies ci-dessous.

Les exceptions à cette garantie incluent :

- Garantie de trois (3) ans sur tout Neo-Flex™ par Ergotron.
- Deux (2) ans de garantie sur les composants d'alimentation d'Ergotron ; la batterie possède une garantie de remplacement d'un an jusqu'à un (1) an (voir Limitations ci-dessous) et une garantie contre les défauts de fabrication de six (6) mois.
- Remarque : pour l'UE, la garantie contre les défauts de fabrication est de deux (2) ans.
- Les produits OEM revendus par Ergotron sont garantis par leur fabricant respectif.
- Les produits reconditionnés et revendus par Ergotron bénéficient d'une garantie de 90 jours.

• Les garanties Ergotron ne sont pas transférables.

Recours exclusif : Si une pièce d'équipement Ergotron est ou devient défectueuse dans le matériel ou la main d'œuvre pendant la période de garantie, Ergotron déterminera avec le client si le défaut du produit est tenu dans cette garantie. Ergotron, à son gré, peut remplacer ou réparer l'unité spécifique que les installations d'Ergotron ou chez le client. L'acheteur doit obtenir une autorisation préalable pour retourner le produit à Ergotron. L'acheteur doit contacter Ergotron pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel. Ergotron réparera ou remplacera rapidement la pièce et la délivrera à l'acheteur sans frais pour l'acheteur. L'acte de performance de la réparation ou le remplacement ne renouvèle ni étend le période de la garantie.

Ce RECURS EST LE SEUL RECOURS POSSIBLE DE CONTRAT PAR RAPPORT À L'EQUIPEMENT, sauf le cas des lésions personnelles. L'acheteur doit notifier d'urgence l'incident immédiat de toute lésion personnelle résultant de l'utilisation de l'équipement Ergotron.

Exclusions et limitations: Ergotron dénie toute responsabilité pour des lésions ou des pertes causées par ou liées à l'installation ou à l'utilisation de son équipement d'une manière différente de la conforme aux instructions établies dans les manuels d'installation, l'assemblage supplémentaire et les feuilles d'instruction de l'installation, les bulletins techniques ou la publicité du produit ou causées par l'équipement altéré, endommagé ou mal utilisé.

La garantie sur batteries à pleine charge et laissées inutilisées durant plus de trois (3) mois consécutifs s'annule automatiquement. La garantie de batteries complètement chargées et laissées inutilisées durant plus de trois (3) jours consécutifs s'annule automatiquement.

Deux (2) ans de garantie pour tous les composants du système d'alimentation; la batterie bénéficie d'une garantie de performance optimale de 90 jours et d'une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication. La garantie de performance optimale de la batterie peut être étendue jusqu'à un (1) an si l'utilisateur est en mesure de fournir à Ergotron la preuve d'une gestion appropriée (pour évaluation et accord final de la prise sous garantie). Est considéré comme gestion appropriée l'utilisation du logiciel StylivLink prouvant que la batterie n'a pas été déchargée plus de 25 fois à plus de 75% de sa capacité et qu'elle a été régulièrement et complètement rechargée au minimum toutes les 36 heures.

L'acheteur ne s'a pas basé sur, et Ergotron dénie toute garantie différente de celle établie ci-dessus, assujettie aux exclusions et limitations y édictées. Ergotron dénie toute garantie différente, expresse ou tacite, notamment les garanties de qualité marchande et de conformité à un emploi. Ergotron dénie aussi toute responsabilité envers l'acheteur et tous les autres dommages directs ou indirects causés par ou en rapport avec les produits, leur utilisation ou mauvaise utilisation et leur performance ou non-performance.

Ergotron Garantierichtlijnen

Ergotron garandeert een productgarantie van fünf (5) Jahren auf Fehlerfreiheit bei Material und Verarbeitung. Alle Ausnahmen und Beschränkungen dieser Garantie werden unten beschrieben.

Ausnahmen dieser Garantie beinhalten:

- Drei (3)-jährige Garantie auf alle Neo-Flex™-Produkte von Ergotron
- Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten. Für den Akku gilt eine Zweijahresgarantie von einem (1) Jahr (siehe Einschränkungen unten) und eine Garantie von sechs (6) Monaten auf Herstellerfehler.

Hinweis: Innerhalb der EU wird eine Garantie von zwei (2) Jahren auf Herstellerfehler gewährt.

• OEM-Produkte für die Garantie als Wiederverkäufer aufrufen, unterlegen den Garantiebestimmungen der jeweiligen Hersteller

• Artikel, die seitens Ergotron instand gesetzt und anschließend verkauft werden haben eine Garantie von 90 Tagen

• Ergotron Garantien sind nicht übertragbar

Ausschlussmittel: Wenn ein Gerät von Ergotron während der Garantieperiode Fehler im Material oder der Fertigung aufweist, stellt Ergotron mit dem Kunden zusammen fest, ob der Produktfehler von der Garantieleistung gedeckt wird. Ergotron kann nach eigenem Ermessen das unter Garantie befindliche Gerät an einem festgelegten Ergotron-Standort oder vor Ort beim Kunden ersetzen oder reparieren. Der Käufer muss eine Vorabautorisierung einholen, um das Produkt an Ergotron zurückzusenden zu können. Der Käufer muss sich mit Ergotron in Verbindung setzen, um eine RMA-Nummer (Autorisierungsnummer zur Rücksendung von Waren) zu erhalten. Ergotron wird daraufhin das Gerät umgehend reparieren oder ersetzen und kostenfrei an den Käufer zurückzusenden. Eine Reparatur oder ein Austausch erneuert oder verlängert die Garantieperiode nicht.

BE IDEEM RECHTMITTEL, HANDELT ES SICH OM DAS EXCLUSIEVE RECHTMITTEL BIJ GARANTIEVERLETZINGEN. AEN DEN GERTJELF, AULDER IN FALL VAN PERSOENSKADEN. DE KLEFTER ONTERTREKT ERGOTRON ONVERHOUDIG IN SCHRIJFTELIJKE FORM VAN PERSOENSSCHADEN JEGELIJK ART, DIE DOEL VAN DE OMGANG MET ERGOTRON-PRODUCTEN HERVOERGEVOEN WORDT.

Ausnahmen und Einschränkungen: Ergotron lehnt die Haftung bei Personenschäden oder Verletzungen ab, die durch ungesamte Einbau oder Gebrauch der Geräte oder durch veränderte, beschädigte oder missbrauchte Geräte hervorgerufen werden. Der gesammte Gebrauch wird in den Installationshandbüchern, der zusätzlichen Montageanleitung, Ergänzungsanweisungen zur Installation, technische Berichte oder Produktliteratur beschrieben.

Garantie auf voll aufgeladene Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erfolgt automatisch. Die Garantie auf vollgeladene Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neunzig (90) Tage Leistungsgarantie und eine Garantie von zwei (2) Jahren auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn die Batterie eine sachgemäße Behandlung unter den Komponenten gegenüber Ergotron nachweisen kann. Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz der StylivLink Software, um prüfen zu können, dass die Batteriekapazität nicht mehr als 25 mal unter 25% gesunken ist und mindestens alle 36 Stunden auf volle Kapazität aufgeladen wurde.

Der Käufer kann keine weiteren Garantierichtlijnen, die hiermit als Ausnahmen und Einschränkungen festgelegt wurde, einfordern und Ergotron lehnt jegliche Garantieleistung außer der oben festgelegten ab. Ergotron lehnt jegliche weitere explizite oder implizite Garantieverkaufungen ab. Dies umfasst Mängelgewährleistung und Gebrauchsschutzhaftung für einen bestimmten Zweck. Darüber hinaus lehnt Ergotron eine Haftung gegenüber dem Käufer und allen anderen Parteien für alle nachfolgenden, zugehörigen und speziellen Schäden ab, die durch die Produkte oder in Verbindung mit den Produkten, einem Missbrauch der Produkte und ihrer Leistung oder Nicht-Leistung verursacht wurden.

Ergotron Garantiebepalingen

Ergotron garandeert dat haar producten vrij zijn van fabricagefouten gedurende vijf (5) jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de bepalingen zoals hier benoemd vermeld.

Uitzonderlijke bepalingen in de garantie zijn:

- Drie (3) jaar garantie op alle Neo-Flex™ producten van Ergotron
- Ergotron geeft een garantie van twee (2) jaar op alle voedingsonderdelen; de batterijen hebben een werkingsgarantie van één (1) jaar (zie onderstaande bepalingen) en een garantie van zes (6) maanden tegen productdefecten.
- Opmerking: In de EU bedraagt de garantie op voedingseenheden twee (2) jaar.
- Garantie op OEM producten wederoverloft door Ergotron wordt gegeven en uitgevoerd door de oorspronkelijke fabrikant.
- Garantie van Ergotron is niet overdraagbaar.

Exclusieve remedie: Als enig Ergotron product defect is of wordt als gevolg van materiaal- of fabricagefouten gedurende de garantieperiode, zal de Koper het product retourneren aan Ergotron met een schriftelijke beschrijving van het defect. Ergotron zal terstond het product repareren dan vervangen en opsturen naar de Koper zonder verdere kosten voor de Koper. Het vet van reparatie of vervanging van het product leidt niet tot herziening of verlenging van de garantieperiode.

DEZE REMEDE IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP GARANTIE MET BETREKKING TOT HET FYSIEKE PRODUCT, behalve ingeval van persoonlijk letsel. Koper zal Ergotron schriftelijk overten persoonlijk letsel dat ontstaan is als direct gevolg van het gebruik van Ergotron producten.

Uitzonderingen en beperkingen: Ergotron aanvaardt geen aanspraaklijken ten aanzien van persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of voor zover installatie of gebruik afwijkt van wat beschreven is in de installatiehandleiding, toevoegingen aan de handleiding, technische bulletins of productdocumentatie of door installatie of gebruik van apparatuur wat is verandert, beschadigd of op verkeerde wijze is gebruikt.

Garantie op volledig opgeladen accu's die langer dan drie (3) aaneengesloten maanden niet zijn gebruikt is automatisch vervallen. Garantie op volledig ontladen accu's die langer dan drie (3) aaneengesloten dagen niet zijn gebruikt is automatisch vervallen.

Twee (2) jaar garantie op alle voedingsonderdelen van Ergotron; de batterijen hebben een werkingsgarantie van 90 dagen en een garantie van twee (2) jaar op productdefecten. De werkingsgarantie op de batterij kan verlengd worden tot één (1) jaar, als de Koper bewijst dat hij gebruik van de batterij niet overmatig of onjuist heeft gedaan. De Koper moet StylivLink gebruiken om te kunnen vaststellen of de batterij wordt gedownload als het gebruiken van de StylivLink software om aan te tonen dat de batterij niet meer dan 25 keer gedurende de levensloop van de batterij tot onder 25% is ontladen, en ten minste elke 36 uur volledig is opgeladen.

Koper doet geen beroep op en Ergotron aanvaardt geen enkele aanspraak op de garantie anders dan de hierboven beschreven garantiebepalingen, voor zover de uitzonderingen en beperkingen hier niet op van toepassing zijn. Ergotron aanvaardt verder geen aanspraaklijken jegens de Koper ten aanzien van persoonlijk letsel, indirecte of andere vormen van schade veroorzaakt door het met betrekking tot de producten, het gebruik of onoordeelkundig gebruik, de correcte of incorrecte werking.

Ergotron Garantie

Ergotron garantisce i suoi prodotti, sono liberi da difetti di materiali e fabbricazione per cinque (5) anni. Tutti i prodotti sono da intendersi subordinati alle eccezioni, esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

Eccezioni alla presente garanzia:

- Garanzia di tre (3) anni su tutti prodotti Neo-Flex™ da parte di Ergotron
- Garanzia di 2 (due) anni su tutti i componenti del sistema di alimentazione fabbricati da Ergotron; la batteria è garantita sino a 1 anno per quanto riguarda le prestazioni (vedi Limitazioni, sotto) e per i (sei) mesi contro il difetto di produzione. Nota: nell'Unione Europea, la garanzia contro difetti di produzione è di 2 (due) anni.
- I prodotti OEM rivenduti da Ergotron sono garantiti al rispettivo produttore.
- I prodotti ricondizionati da Ergotron hanno una garanzia di 90 giorni.
- Le garanzie di Ergotron non sono trasferibili.

Rimedio esclusivo: nel caso in cui un prodotto Ergotron si sia risulti difettoso nel materiale o nella fabbricazione nel periodo coperto dalla garanzia, Ergotron valuterà con il cliente il difetto del prodotto e deciderà se il prodotto stesso, Ergotron, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo. In garanzia presso un rivenditore Ergotron specificato o presso la sede del cliente. Quest'ultimo è tenuto a richiedere l'autorizzazione preventiva prima di restituire il prodotto a Ergotron, e a specificare il codice RMA (Autorizzazione restituzione materiale) ottenuto. Ergotron riparerà o sostituirà tempestivamente l'articolo e lo rispedirà all'acquirente a propria spese. L'esecuzione di attività di riparazione o la sostituzione non implichi il rinnovo o l'estensione del periodo di garanzia.

IL PRESENTE RIMEDIO D'A INTENDERSI COME RIMEDIO ESCLUSIVO A COPERTURA DELLA GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE, ad eccezione di quanto previsto in relazione agli infortuni personali. L'acquirente comunicherà immediatamente per iscritto a Ergotron eventuali lesioni personali che dovessero risultare dall'utilizzo di un apparecchiatura Ergotron.

Esclusioni e limitazioni: Ergotron si sfilava da qualsiasi responsabilità in merito a lesioni o perdite causate o associate all'installazione o all'utilizzo di questo equipaggiamento in qualsiasi modalità non strettamente conforme alle istruzioni specificate nei manuali di installazione, schede di istruzioni supplementari di assemblaggio e installazione, bollettini tecnici o documentazione del prodotto o da parte di apparecchiature che risultino alterate, danneggiate o utilizzate in modo improprio.

La garanzia sulle batterie è automaticamente invalidata, se queste, completamente cariche, vengono lasciate inutilizzate per più di tre (3) mesi consecutivi. La garanzia sulle batterie automaticamente invalidata se queste, completamente cariche, vengono lasciate inutilizzate per più di tre (3) giorni consecutivi.

Garanzia di due (2) anni su tutti i componenti del sistema di alimentazione da parte di Ergotron; la batteria è dotata di una garanzia di 90 giorni sulle prestazioni della batteria e una garanzia di due (2) anni sui difetti di produzione. La garanzia sulle prestazioni della batteria può essere estesa ad un anno se il cliente fornisce ad Ergotron la prova di aver usato la batteria nel modo adeguato. Per la prova dell'uso adeguato della batteria si intende l'utilizzo di StylivLink software che indica che la batteria non è stata scaricata al di sotto di 25% di carica rimanente per più di 25 volte durante il suo ciclo di vita, ed inoltre, che la batteria era stata dal tutto ricaricata come minimo ogni 36 ore.

L'acquirente non può rivendicare ed Ergotron si sfilava da qualsiasi e da tutte le garanzie ad eccezione dell'esclusione di garanzia di cui sopra, subordinatamente alle esclusioni e limitazioni qui specificate. Ergotron si esonera da tutte le altre garanzie, implicite o esplicite, comprese, a meno titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità e idoneità per scopi specifici. Ergotron si sfilava anche da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente e di tutti i danni consequenziali, incidentali e speciali causati o correlati al prodotto, all'attività utilizzo o abuso e alle relative prestazioni o mancante prestazioni.

エルゴトロン保証方針

エルゴトロンでは素材、性能上欠陥のない製品、に対しては5年間の保証をします。例え、故障、および制御事項は次のように定められています。PDFをダウンロード

当保証の例外事項は次のとおりです:

- エルゴトロン製品のすべてのNeo-Flex®については、(3)年保証
- エルゴトロン製品のすべての電源構成部品については2年間の保証、バッテリーについては、1年間の性能保証(下記の制限を参照してください)。製造物の不具合については6ヶ月の保証が提供されています。
- 注:EUでは、製造物の不具合に対する保証は2年間で、
- エルゴトロンが販売するOEM製品には、それぞれその製造メーカーによる保証が提供されています。
- エルゴトロンが修繕を施し、エルゴトロン自らが販売する製品には6ヶ月の保証が提供されています。

エルゴトロン製の保証は譲渡することはできません。 持続的な改善、お客様喜ぶ製品を多く、議題に関する保証違反についての適切な措置で、エルゴトロン機械群を使用したことにより人的被害が発生した場合、購入者はエルゴトロンに書面で通知する必要があります。 免責および制限事項:エルゴトロンは、取付けマニュアル、補足組立ておよび取付け指示書、技術報告または製造説明書に記載された指示に厳密に従った以外の方法による機械の取付けおよび使用による、あるいはそれらに起因した、または改良、破壊、誤使用された機器を、指定されたエルゴトロン所在地または顧客の所在地において交換または修理します。 エルゴトロンに返送する場合、購入者は事前承諾を得る必要があります。 購入者はエルゴトロンに問い合わせ、RMA(返品追跡番号)を取得する必要があります。 エルゴトロンは、速やかに材料と製品物を修理または交換し、購入者に送付します。 修理または交換後に、保証期間が更新あるいは延長されることはありません。

この政策的決定は、お客様喜ぶ製品を多く、議題に関する保証違反についての適切な措置で、エルゴトロン機械群を使用したことにより人的被害が発生した場合、購入者はエルゴトロンに書面で通知する必要があります。 免責および制限事項:エルゴトロンは、取付けマニュアル、補足組立ておよび取付け指示書、技術報告または製造説明書に記載された指示に厳密に従った以外の方法による機械の取付けおよび使用による、あるいはそれらに起因した、または改良、破壊、誤使用された機器を、指定されたエルゴトロン所在地または顧客の所在地において交換または修理します。 エルゴトロンに返送する場合は自動的に無効となります。 完全充電したバッテリーを使用しない状態で連続3ヶ月間放置した場合は自動的に無効となります。 完全充電したバッテリーを使用しない状態で連続3ヶ月間放置した場合は自動的に無効となります。

エルゴトロン製のすべての電源構成部品には二(2)年間の保証、バッテリーには九(9)0日間の性能保証、製造物の欠陥には六(6)ヶ月間の保証が提供されています。バッテリー-性能保証は下記の場所のみ、—(1)期間に延長されます。

- StylivLinkソフトウェアがインストールが搭載されている場合
- バッテリーの放電容量の25%以下にならず、その頻度で30回を超えていない場合
- バッテリーが少なくとも36時間一回完全充電される場合

エルゴトロンは、ここに記載した免責および制限事項を事前通知として、上記に明示された保証期間以外の任意およびすべての保証を放棄し、購入者はこれに同意し、なにもしないとして。 エルゴトロンは、特定の目的にわたるその商品の資格性および適合性を含むがそれには限定されず、明示または暗示されたその他のすべての保証を放棄します。 エルゴトロンはさらに、製品の使用または誤使用、誤用または非動作による、あるいはそれらに起因した直接的、間接的、および特別な損害について、購入者およびその他への責任も放棄します。

Ergotron保修政策

Ergotron 公司保证其在五 (5) 年内不会有材料和工艺上的缺陷。

本保证的除外责任条款包括:

- Ergotron 所有 Neo-Flex™ 产品提供三 (3) 年保证
- Ergotron 对所有电源系统提供两 (2) 年保证; 电池有一 (1) 年的性能保证 (见下面的“限制条款”) 和六 (6) 个月的使用寿命保证。
- 注意: 在欧洲, 制造缺陷保证期为两 (2) 年。
- Ergotron 出售的 OEM 产品由其各自的制造商提供保证。
- Ergotron 维修和更换由 Ergotron 授权的维修中心或具有 90 天保修期的保修期。
- Ergotron 维修费并不转移。

排除性补救: 在保修期内, 如果任何 Ergotron 设备在材料或工艺上出现缺陷, Ergotron 将与客户协商以决定产品缺陷是否属实并维修。Ergotron 可全权酌情决定保修期限以外的任何及所有类型的保证, 包括保修期限内的使用或误用造成的产品缺陷。Ergotron 之前, 买家应预先获得授权, 购买 Ergotron 联系, 取得 RMA (退货授权) 编号。Ergotron 会立即修理或更换装置并将其发运至买家, 而不向买家收取任何费用。进行修理或更换不会重新开始或延长保证期。 本保修条款是针对因违反本保证而对设备造成的其他财产损失, 除财产及人身伤害外, 如果因使用 Ergotron 设备而造成人身伤害, 买家应立即以书面形式通知 Ergotron。

除外项目和限制条款: 若设备安装或使用过程未严格遵守相关安装手册, 补充的规格及安装说明文件, 技术公告, 或者产品文档中指定的方法, 或设备安装、使用、或错误使用, 对于由此而导致的任何财产损失或人身伤害或财产损失, Ergotron 概不承担任何责任。

如果充满电的电池连续三 (三) 个月置于不使用状态, 其保证自动失效。 如果完全放电的电池连续三 (三) 个月置于不使用状态, 其保证自动失效。 Ergotron 所有电源系统提供两 (2) 年保证; 电池有 90 天的性能保证和六 (6) 个月的使用寿命保证。如果满足下列条件, 电池性能保证将延长到一年:

- 安装了 StylivLink 软件
- 电池放电到低于其额定容量 25% 的次数不超过 25 次

电池每两小时至少充满一次

受限本本件规定, 如果买家不遵守本保修政策, 除上文明确规定的保证之外, 买家不承担任何类型的保证。Ergotron 不担任任何其他保证。Ergotron 不提前所有其它明示或暗示的保证, 包括但不限于对适用性和使用特定用途提供保证。另外, Ergotron 对买家或其他人上因本产品、使用本产品或错误使用本产品及这些产品起用作或不用而导致的偶然或特殊损害不承担责任。

Ergotron® 보증 정책

Ergotron의 제품 제조로 인한 결함의 경우에만 최대 5년 동안 보증됩니다. 예외, 제제 및 용도에 적용되는 보증 사항에 대해 있습니다. PDF 다운로드

이 보증에 대한 예외는 다음과 같습니다.

- Ergotron 제품에는 모든 Neo-Flex® 및 3년 보증
- Ergotron이 공급한 모든 전원 공급 구성품은 2년 보증, 배터리는 최대 1년 성능 보증에 대한 사항 참조, 제조업체의 하자에 대해서는 6개월의 보증이 제공됩니다.
- 주: EU에서는 제조업체 하자에 대한 보증 기간이 2년입니다.
- Ergotron이 판매하는 OEM 제품은 각각의 제조업체 보증에 따라 제공됩니다.
- 이그로트론에서 재정의하여 판매한 제품은 90일의 제한된 보증이 제공됩니다.
- 이그로트론에서는 보증 비용 없습니다

유일한 구제책: 보증 기간 동안 Ergotron 장비가 제조 또는 기능적인 차원에서 결함이 있는 경우 Ergotron은 제품 결함이 보증에 적용 사항인지 여부를 공식적으로 평가할 것입니다. Ergotron이 결함이 있다고 결정할 경우 또는 90일 제한된 보증은 지정된 Ergotron 방문 또는 고객 상담 센터를 통해 30일을 할 것입니다. Ergotron은 방문을 위해 고객에게 지정된 구제책: 사전 상담 회가 방문이 됩니다. RMA(반품 번호)를 방문을 확인하려면 구제책: Ergotron에 연락하십시오. Ergotron은 제품을 즉시 수리 또는 교체하거나 무료로 구제책에서 발송합니다. 구제 또는 교체 일정으로 보증 기간이 연장되는 연장되는 것은 아닙니다.

이 보증에는 개인적 상황에 대한 정당한 제외와 정해진 대환 보증 반환의 유일한 구제책입니다. E가에는 Ergotron이 사용으로부터 발생한 인적 피해에 대해 Ergotron에서 어떤 조치를 취하지 않을 것입니다.

배제 및 한계: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 본 설치 지침서, 보증 조항 및 설치 지침서, 기술 보고서, 고객 지원 또는 제품 문서에 명시된 방법, 또는设备安装、使用、或错误使用, 对于由此而导致的任何财产损失或人身伤害或财产损失, Ergotron은 어떠한 책임도 지지 않습니다.

제한된 보증: Ergotron은 보증, 손상 또는 오용된 장비 또는 본 설치 지침서, 보증 조항 및 설치 지침서, 기술 보고서, 고객 지원 또는 제품 문서에 명시된 방법, 또는设备安装、使用、或错误使用, 对于由此而导致的任何财产损失或人身伤害或财产损失, Ergotron은 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Ergotron에 의한 모든 전원 공급 구성품은 2년 보증, 배터리는 90일 성능 보증 및 제조업체 판매에 대한 6개월의 보증이 제공됩니다. 배터리의 성능 보증은 다음 조건에서 1년으로 연장됩니다.

- StylivLink software가 설치 및 사용
- 배터리가 처음 충전 25% 미만으로 사용된 횟수를 평균 25번 미만인 경우

배터리가 36시간마다 최소 충전되어 25% 이하로 방전되는 경우

구제책: 본 문서에 명시된 제제 및 한계의 적용을 받아 지정된 방문 이외의 어떤 보증도 부인합니다. Ergotron은 특정 한계에 대한 책임과 지정된 방문 보증은 포함하지 않습니다. 방문은 고객에게 지정된 구제책: 사전 상담 회가 방문이 됩니다. RMA(반품 번호)를 방문을 확인하려면 구제책: Ergotron에 연락하십시오. Ergotron은 제품을 즉시 수리 또는 교체하거나 무료로 구제책에서 발송합니다. 구제 또는 교체 일정으로 보증 기간이 연장되는 연장되는 것은 아닙니다.

Americas Sales and Corporate Headquarters EMEA Sales

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

APAC Sales

Tokyo, Japan
www.ergotron.com
info.apac@ergotron.com

Worldwide OEM Sales

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com



While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it **will not be held liable** for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

© 2009 Ergotron, Inc.
All rights reserved.